

# 취 급 설 명 서

## 보 링 바

### ! 경고

- 작업에 적합한 복장을 하시오. 작업복, 안전화, 보호안경, 보호모자 등을 필히 착용하시오.
- 작업장소의 주변상황을 고려하여 적절한 자세로 작업에 임하시오.
- 본 제품을 취급설명서 이외의 용도로 사용하거나 분해하지 마시오.

### ! 주의

- 콘크리트, 아스팔트에는 직접 사용하지 마시오. 본체의 파손의 원인이 됩니다. 콘크리트나 아스팔트에 보링작업을 할 시에는 밀폐형 햄머드릴로 16mm 이상의 구멍을 만든 후에 사용하시오.
- 사용 중에 딱딱한 지층이나 암반이 있을 경우 무리하게 사용하지 마시오. 파손의 원인이 됨.
- 작업 종료 직후 보링바의 끝부분을 만지지 마시오. 천공마찰로 고온상태로 있어 화상을 입을 수가 있음.
- 운반할 경우는 필히 선단부를 위로 향하게 하시오.
- 차량에 탑재할 시는 차가 급정거할 시 안전하도록 놓은 방향을 고려하시오.
- 선단부가 마모되어 성능을 발휘하지 못하면 신제품으로 교체하시오.
- 건조한 곳에 보관하시오.

### ! 사용방법

- 보링바의 선단부분에 과도한 마모나 손상이 없는지를 확인하시오
- 작업 전에 필히 매설관의 위치, 심도, 관 종류를 확인하시오
- 보링바에 선단부의 위치가 도달한 곳을 바에 표시한다.
- 규정의 심도에 보링바의 선단부가 들어갈 때까지 보링바 작업을 행한다. 이때 안내파이프를 지면에 수직하게 타격한다.
- 선단부가 원하는 위치에 도달하면 보링바를 제거한 후 이물질, 수분 등을 제거한 후 보관한다.

